



MOBEYE

GSM STORINGSMELDER

Industriële melder bewaakt uw machines



Problemen met de machines kunnen leiden tot persoonlijke risico's en machinestilstand. Veiligheid en een hogere beschikbaarheid van de productielijn zijn key issues. Enkel een lamp aan laten gaan bij storing is niet voldoende, omdat er niet altijd mensen in de buurt zijn die het probleem signaleren.

Op eenvoudige wijze kunt u de melding ook naar een hulpdienst en/of monteur laten gaan. De Mobeye CM-Guard is een GSM melder, die u als storingsmelder op de machine aansluit. Bij calamiteiten informeert hij de ingestelde contactpersonen.

Wel zo efficiënt en geruststellend!

Mobeye CM2000



Mobeye CM-Guard:

universele GSM melder met (NO/NC) ingangen; kan langdurig en volledig op batterijen werken.

Externe antenne

Mocht het GSM signaal ter plaatse zwak zijn, dan biedt de SMA versie uitkomst; op hierop kan een verlengde antenne van 30 cm, 250 cm of 10 meter bevestigd worden.

12VDC adapter

De unit kan op batterijen werken, of via 12VDC. Met de adapter kan de CM-Guard via een stopcontact gevoed worden. Hierdoor is de unit gelijk ook een stroomuitvalmelder.

Hoe het werkt

- Plaats een simkaart in de houder; dit kan een simkaart zijn van een willekeurige provider.
- Plaats de meegeleverde batterijen in de Mobeye CM-Guard en sluit eventueel externe stroom aan.
- Programmeer tenminste één telefoonnummer waar de unit heen belt en SMS't.
- Sluit het storings signaal, liefst een relaisuitgang, van de machine aan op de ingang van de CM-Guard.
- Zodra de machine in storing gaat, waarschuwt de CM-Guard u per telefoon.