Informatie: Info@becu.nl - www.becu.nl Beveiliging Webwinkel: www.becu.eu

h

PowerMaster gebruikersdocumentatie

« Becu

Toetsen en indicatoren PowerMaster



Indicatoren

Nr	Indicatoren	Betekenis
2	(\square)	Aan/Uit (Groen): Geeft aan dat het systeem op de juiste manier met de stroomvoorziening is verbonden.
3	R	Inschakelen (Rood): Gaat branden als het systeem is ingeschakeld.
4	<u>n</u>	Deurbel (Groen): Gaat branden als de deurbel functie is ingeschakeld
5		Storing (Oranje): Gaat branden als het systeem een storing waarneemt

Bedieningstoetsen

Nr	Toets	Betekenis
7	(\blacksquare)	VOLGENDE: Om binnen een menu een stap verder te gaan.
8		TERUG: Om binnen een menu een stap terug te gaan.
9	() I OK	OK: Statusberichten een voor een bekijken en het selecteren van een weergave optie.



Informatie: Info@becu.nl - www.becu.nl Webwinkel: www.becu.eu



In- en uitschakeltoetsen

Nr	Toets	Betekenis
10	A	THUIS: Inschakelen als er mensen thuis blijven.
11	ĿГ.	UITSCHAKELEN / UIT: Het systeem uitschakelen en alarmen stoppen
12	G	WEG: Inschakelen als niemand thuis is
14	0 13.	DIRECT: Annuleren van een inloopvertraging bij inschakelen (WEG of THUIS
16	ê mî	PARTITIE: Partitie selectie

4

Overige toetsen

Nr	Toets	Betekenis
13		Deurbel AAN/UIT
15	*	Het gebeurtenis logboek bekijken
17	+ Ü	Nood (2 sec. ingedrukt houden)
18	Ū 🥠	Brand (2 sec. ingedrukt houden)
19	+ 0, 0 4	Druk op gelijktijdig op beide knoppen voor Paniek alarm
23		Volume harder
24	4	Volume zachter
27	7	Gesproken tekst ondersteuning aan/uitzetten

Beveiliging

I Becu

In- en uitschakelen via de PowerMaster 30 Geen gebruik van partities



In- en uitschakelen

Inschakelen van de totale installatie: U drukt op
 De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in.
 U krijgt de melding "Totale inschakeling, verlaat het pand". Er is nu tijd (standaard 30 seconden) om

weg te gaan.

• Uitschakelen van de installatie: U drukt op . De alarminstallatie vraagt dan om de pincode. Toets deze in.

U krijgt normaliter de melding "Uitgeschakeld, gereed om in te schakelen".

Gedeeltelijke Inschakelen - de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op
 De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in.
 U krijgt de melding "Gedeeltelijke inschakeling".

Paniekalarm, noodknop en brandknop

- Paniekmelding: Druk tegelijk op de volgende toetsen
 Druk tegelijk op de volgende toetsen
 Sirene gaat hierna direct over, plus telefoonmelding (paniekalarm).
- Noodmelding: Druk (2 sec) op de toets 👫 💟 Geen sirene, wel telefoonmelding (stil noodalarm).
- Brandmelding: Druk (2 sec) op de toets. Sirene gaat hierna direct over, plus telefoonmelding (brandalarm).



In- en uitschakelen van partities via de PowerMaster 30



In- en uitschakelen - Alle partities waartoe de gebruiker rechten

Inschakelen van de installatie: U drukt op
 De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in.
 U krijgt de melding "Totale inschakeling, verlaat het pand". Er is nu tijd (standaard 30 seconden) om

U krijgt de melding "*I otale inschakeling, verlaat het pand*". Er is nu tijd (standaard 30 seconden) om weg te gaan.

• Uitschakelen van de installatie: U drukt op 🗹. De alarminstallatie vraagt dan om de pincode. Toets deze in.

U krijgt normaliter de melding "Uitgeschakeld, gereed om in te schakelen".

• Gedeeltelijke Inschakelen - de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op 🚺. De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in. U krijgt de melding "Gedeeltelijke inschakeling".

In- en uitschakelen van specifieke partitie(s)

- Maak eerst de partitie keuze: Druk op 2 1 voor de partitie keuze.
 - het LCD scherm verschijnt KIES PARTITIE
 - Druk op 1, 2 en/of 3 om de gewenste partitie(s) te kiezen.
- Inschakelen van de installatie: U drukt op
 De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in.
 U krijgt de melding "Totale inschakeling, verlaat het pand". Er is nu tijd (standaard 30 seconden) om

U krijgt de melding "*Totale inschakeling, verlaat het pand".* Er is nu tijd (standaard 30 seconden) om weg te gaan.

• Uitschakelen van de installatie: U drukt op 🗹. De alarminstallatie vraagt dan om de pincode. Toets deze in.

Ukrijgt normaliter de melding "Uitgeschakeld, gereed om in te schakelen".

Gedeeltelijke Inschakeling - de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op
 De alarminstallatie vraagt dan eventueel om de pincode. Toets deze in. U krijgt de melding "Gedeeltelijke inschakeling".

Informatie: Info@becu.nl - www.becu.nl Webwinkel: www.becu.eu

Beveiliging

I Becu

In- en uitschakelen via de KP-140 - Geen gebruik van partities



Toets de pincode in. De led knippert eenmaal rood om het zenden aan te geven en is daarna even groen om de geslaagde actie aan te geven (bij een niet gelukte poging even rood in plaats van groen).

Gedeeltelijke inschakelen - de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op . Deze knop begint te knipperen.
 Toets de pincode in. De led knippert eenmaal rood om het zenden aan te geven en is daarna even groen om de geslaagde actie aan te geven (bij een niet gelukte poging even rood in plaats van groen).

In- en uitschakelen via de KP-141 - Geen gebruik van partities

Het gebruik van de KP-141 is nagenoeg identiek aan het gebruik van de KP-140. Echter in plaats van het intoetsen van de **pincode**, kan de proximity tag worden gepresenteerd.

Webwinkel: ww

Informatie: Info@becu.nl - www.becu.nl Webwinkel: www.becu.eu

In- en uitschakelen via de KP-140 - Gebruik van partities



In- en uitschakelen via de KP-141 - Gebruik van partities

Het gebruik van de KP-141 is nagenoeg identiek aan het gebruik van de KP-140. Echter in plaats van het intoetsen van de **pincode**, kan de proximity tag worden gepresenteerd.

Beveiliging

I Becu

In- en uitschakelen via de KF-234



- A. INSCHAKELEN "WEG"
- **B. INSCHAKELEN "THUIS"**
- C. LED
- D. UITSCHAKELEN
- E. AUX
- Inschakelen van de installatie: U drukt op 😐 . De LED knippert eenmaal rood om aan te geven dat het commando is doorgegeven aan de PowerMaster. Als de bewerking met succes is voltooid, gaat de groene LED even branden en wordt een "vrolijke melodie" gehoord.
- **Uitschakelen van de installatie:** U drukt op . De LED knippert eenmaal rood om aan te geven dat het commando is doorgegeven aan de PowerMaster. Als de bewerking met succes is voltooid, gaat de groene LED even branden en wordt een "vrolijke melodie" gehoord.
- Gedeeltelijke inschakelen de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op . De LED knippert eenmaal rood om aan te geven dat het commando is doorgegeven aan de PowerMaster. Als de bewerking met succes is voltooid, gaat de groene LED even branden en wordt een "vrolijke melodie" gehoord.
- **Paniekmelding.** U drukt op gelijktijdig op: (2 sec).Sirene gaat direct over *(ook als alarminstallatie niet is ingeschakeld)*.

In- en uitschakelen via de KP-160 – Geen gebruik partities



• Inschakelen van de installatie: U drukt op Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster.

Na de uitloopvertraging verschijnt het pictogram

i 🚹 (PI

- Uitschakelen van de installatie: U drukt op Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster. Na uitschakeling verschijnt het pictogram
- Gedeeltelijke inschakelen de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op . Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster.

Na de inschakelvertraging verschijnt het pictogram

In- en uitschakelen via de KP-160 – Gebruik van partities



- Maak eerst de partitie keuze: Druk op 🔍 😰 en/of 🔞 voor de partitie keuze. De geselecteerde partities knipperen.
- Inschakelen van de installatie: U drukt op Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster.

Na de uitloopvertraging verschijnt het pictogram in combinatie met het partitie pictogram.

- **Uitschakelen van de installatie:** U drukt op Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster. Na uitschakeling verschijnt het pictogram . in combinatie met het partitie pictogram.
- Gedeeltelijke inschakelen de zogenaamde omtrekbeveiliging: U drukt op Deze knop begint te knipperen. Het pictogram "Prox Tag presenteren" begint eveneens te knipperen. Presenteer nu de proximity tag. Het led knippert eenmaal rood bij het versturen naar de PowerMaster.

Na de inschakelvertraging verschijnt het pictogram 1 in combinatie met het partitie pictogram.

Beveiliging

« Becu

Problemen en storingen bekijken

Alarm- en sabotagemeldingen bekijken



Problemen en storingsmeldingen bekijken

Voor het één-voor-één bekijken van de bron van de huidige problemen, klik herhaaldelijk op de knop



Alarm- en sabotagemeldingen bekijken

Voor het één-voor-één bekijken van de bron van de alarmmeldingen, klik herhaaldelijk op de knop or soals hieronder getoond:





Storingen verhelpen De storing indicatie (verlichte STORING indicator) verdwijnen zodra de storing is opgelost. De onderstaande tabel beschrijft de systeemstoringen en de bijbehorende correctieve acties.

Als het u niet lukt om de storing te verhelpen, neem dan contact op met Becu Beveiliging

Storing	Wat betekent het
1-W COMM.	Het apparaat functioneert, maar kan het paneel niet "horen". Het systeem kan het apparaat niet configureren of beheersen. Batterijstroom
	De netspanning naar de centrale is weggevallen.
REINIGEN	De brandmelder moet worden schoongemaakt
COMM STORING	Er kon geen bericht naar de Meldkamer of naar het privé nummer verstuurd worden (of het bericht was verstuurd maar niet bevestigd).
CPU LAGE BATTERIJSPANNING	De batterijspanning in het systeem is laag en moet vervangen worden
PANEEL SABO OPEN	Het systeem is fysiek gesaboteerd, of de behuizing is geopend en/of het is van de muur gehaald
ZEKERING STORING	De PGM zekering is doorgebrand of overbelast.
GAS STORING	Gas detector storing
GSM NET STORING	De GSM module kan geen contact krijgen met het mobiele netwerk.
JAMMING	Een radiofrequentie die de communicatie frequentie kanalen van de sensoren en het systeem blokkeert is ontdekt.
LIJNFOUT	Er is een storing van de telefoonlijn
LAGE BATTERIJ	De batterij van het aangegeven apparaat is bijna aan het einde van zijn levensduur.
VERMIST	Een apparaat of detector heeft zich al een tijd niet gemeld bij het systeem.
NIET IN NETWERK	Een apparaat is niet (juist) geïnstalleerd, of het kan na installatie geen verbinding maken met het systeem.
GSM ZWAK	De GSM module heeft een zwak GSM netwerksignaal gedetecteerd.
SIRENE NETSPANNING UITVAL	De sirene heeft geen netvoeding
SABOTAGE OPEN	De sensor heeft een onopgeloste sabotage
ZELFTEST	De sensor rapporteert problemen



Gebruikersinstellingen veranderen



Bij de oplevering van de PowerMaster is deze ingesteld door Becu Beveiliging. Echter de hoofdgebruiker kan een aantal veranderingen relatief gemakkelijk zelf uitvoeren. Dit zijn onder meer (de meest voorkomende):

- Gebruikerscodes wijzigen/toevoegen/verwijderen
- Proximity tag toevoegen/verwijderen
- 3. Handzender wijzigen/toevoegen/verwijderen
- 4. Tijd en datum instellen
- 5. Privé telefoonmelding en SMS doormelding instellen/wijzigen

Navigatie

De toetsen van het toetsenbord worden gebruikt om te navigeren en configureren tijdens het programmeren. De volgende tabel voorziet een gedetailleerde beschrijving van de functie of het gebruik van elke toets.

Кпор	Betekenis	Navigatie / Functie
	VOLGENDE 🥖	Wordt gebruikt om een stap verder te gaan in een menu.
Ĵ	TERUG	Wordt gebruikt om een stap terug te gaan in een menu.
() I OK	ОК	Wordt gebruikt om een menu optie te selecteren of om gegevens of
		een actie te bevestigen.
Â	Thuis 🛛 💎	Wordt gebruikt om een niveau terug te gaan in een menu of om naar
		de vorige insteloptie terug te gaan.
ß	WEG	Wordt gebruikt voor het terugspringen naar het scherm [<ok></ok>
4		VERLATEN] voor het verlaten van de programmering.
ப்	UIT	Wordt gebruikt voor het annuleren, verwijderen, wissen of schonen
		van instellingen, gegevens, enz.
0-9		Numerieke toetsen om cijfers in te voeren waar nodig.

Om de opties binnen de menu's te bekijken en een optie te selecteren, druk herhaaldelijk op de volgende of terug toets tot de gewenste optie getoond wordt en druk vervolgens op de OK toets om de gewenste optie te selecteren. Om terug te keren naar de vorige opties dient u herhaaldelijk op de THUIS in toets te drukken en, om uit het programmering menu te gaan, drukt u op de WEG in toets.

Gebruikerscodes toevoegen/verwijderen/wijzigen



Gebruikerscodes toevoegen, verwijderen of wijzigen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE
GEREED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.
GEBRUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES]. Druk op en de eerste gebruikerscode "Gebruiker code 01" wordt getoond.
Gebruiker <u>0</u> 1 Code ∎	U wilt bijvoorbeeld gebruikerscode "06" invoeren of wijzigen, klikt op de of the staat.
Gebruiker 06 Code 🗖	Wanneer de door u gewenste gebruikers code op het display wordt getoond, Druk ter bevestiging op 🚺 🕬 .
Gebruiker 06: ■234	Voor het programmeren of bewerken van de code, gebruik het numerieke keypad voor het invoeren van de 4-cijferige code (bijv. 1234) op de positie van de knipperende cursor. Zodra u GEREED bent, drukt u op
Gebruiker 06: 1234	De ingetikte code verschijnt in het scherm. Als partities is geactiveerd, verschijnt in het scherm [PARTITIES]
PARTITIES	Druk op 🚺 📧
G06:P1■ P2 P3	Gebruik de 1, 2, 3-toetsen om de autorisatie van P1, P2 en P3 in te stellen. Voorbeeld Gebruiker 06 is geautoriseerd voor Partitie 1 en 3.
G06:P1 P2 P3	Om het invoeren van de gebruikerscode af te sluiten druk op
Gebruiker 06 Code ■	Om een andere gebruikerscode in te stellen, klikt op de of 🔄 knop of sluit het geheel af door 🙆 in te drukken.

Proximity tag toevoegen

	U O O A A A A A A A A A A A A A A A A A
P116 P218 P315	Volgende 🕨 🚺 I OK Keuze / OK
	Noodoproep Gelijktijdig indrukken (druk 2 sec.) ovor paniekalarm F Brand (druk 2 sec.)
	Volume / Dimmer (+)* - 1 2 2 3 3 - Inschakelen Boodschap opnemen*
3.424	Boodschap afluisteren*
	Luidspreker AAN/UIT - 7 4 8 A 9 2 UItschakelen Deurbel AAN/UIT - Verlichting prog.*
	Logboek – * 🗇 0 🕄 # m 🕤 – Terug Inlooptijd AAN/UIT – Partitie

Proximity tag toevoegen of verwijderen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE
GEREED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de
	knop <u>tot dat het display toont</u> [GEBRUIKERSOPTIES].
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.
GEBRUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op
	de knop tot dat het display toont [PROX-TAGS].
PROX-TAGS	
PROX-TAG INLEREN	Voor het starten van het inleerproces van een nieuwe Prox Tag, druk op
NU INLEREN OF	Presenteer de Prox Tag aan het keypad binnen de timeout periode of tik de
O	ID In.
VOER ID:xxx-xxxx	INGELEERD].
INGELEERD	Het lezen van de details van de tag vindt nu plaats en de TAG wordt
	toegewezen aan de eerste vrije plaats (voorbeeld T01).
T01:Tag (Prox)	Om de lag aan een andere gebruiker loe le wijzen, bijvoorbeeld. Gebruiker
	[T05:Tag (Prox)] weergeeft.
T05-Tag (Prox)	Daarna drukt u op 🚺 🚾 om te bevestigen.
	Als partities is geactiveerd, verschijnt in het scherm [PARTITIES]
PARTITIES	
T05:P1 P2 P3	Gebruik de 1, 2, 3-toetsen om de autorisatie van P1, P2 en P3 in te stellen.
T05:P1 P2 P3	
T05:Tag (Prox)	Om een andere proximity tag in te leren druk op I of sluit het geheel af
	door 🚺 in te drukken.

Proximity tag verwijderen



Proximity tag toevoegen of verwijderen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE
GEREED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de
	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].
GEBRUIKERSOPTIES	
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.
GEBBUIKEBSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op
GEBHOIKEHOCODES	de knop tot dat het display toont [PROX-TAGS].
PROX-TAGS	Druk op 🚺 📴
PROX-TAG INLEREN	Klik op de knop tot het display [PROX-TAG WISSEN] weergeeft.
PROX-TAG WISSEN	Druk op Het display toont nu [T01:Tag (prox)].
T01-Tag (Prox)	Voer het nummer van de tag die u wenst te verwijderen in, bijv. [05], of
	gebruik de en il toetsen totdat de gewenste tag op het display
	Druk op 🚺 🕬 om deze te wissen. De display toont nu
TUS: Tag (Prox)	[<off>=WISSEN]</off>
<off> = WISSEN</off>	Druk op 🔟. om het wissen uit te voeren.
TAG WISSEN	Om een andere proximity tag te wissen druk op of sluit het geheel af
	door 🚹 in te drukken.

Handzender (keyfob) toevoegen



Een handzender toevoegen of verwijderen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE
GEREED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de
	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op 010K
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.
GEBRUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op
	de knop tot dat het display toont [KEYFOBS].
KEYFOBS	
KEYFOB INLEREN	Voor het starten van het inleerproces van een nieuwe Keyfob, druk op
NU INLEREN OF	Kies voor alternatief A (inleren) of B (ID code invoeren)
0	
VOEH ID.XXX-XXXX	
Alternatief A.	A: NU INLEREN OF: Druk ca 2 seconde op de AUX * knop van de keyfob
INGELEERD	knop daarna oppieuw in Deze procedure voltooit het inleren, en het display
	toont een korte tijd [INGELEERD].
Alternatief B.	B: INLEREN MET KEYFOB ID: Voer het unieke 7-cijferige ID nummer in
ID No. 300-5786	dat op de keyfob sticker staat (voorbeeld 3005786) en druk op 🚺 🗰 ter
	bevestiging.
~	GEACCEPTEERD]
ID GEACCEPTEERD	

Handzender (keyfob) toevoegen - vervolg

H01:keyfob	Het display toont het toegewezen keyfob nummer (gebruikers nr., dit is altijd het eerste vrije nummer) en het ID nummer van de keyfob, bijvoorbeeld: [H01:Keyfob] afwisselend met [ID No. 300-5786].
	Om de keyfob aan een andere gebruiker toe te wijzen, bijvoorbeeld "Gebruiker Nr. 5", voert u [05] in of klikt u op de display [T05:Tag (Prox)] weergeeft afwisselend het [ID NO].
H05:keyfob	Daarna drukt u op om de keuze te bevestigen. Als partities is geactiveerd, verschijnt in het scherm [PARTITIES]
H05:PARTITIES	Druk op 🔮 🐻
H05:P1 P2 P3	Gebruik de 1, 2, 3-toetsen om de autorisatie van P1, P2 en P3 in te stellen. Voorbeeld T05 is geautoriseerd voor Partitie 1 en 3.
H05: P1∎ P2 P3∎	Druk op 🚺 om de keuze te bevestigen.
	Om een andere handzender in te leren druk op 🚺 of sluit het geheel af door 🙆 in te drukken.

Handzender (keyfob) verwijderen



De handzender verwijderen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE			
GEREED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].			
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op 🚺 📴			
TOETS CODE: ■	Tik de hoofdgebruikerscode in.			
GEBRUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op de knop tot dat het display toont [KEYFOBS].			
KEYFOBS	Druk op OIN.			
KEYFOB INLEREN	Klik op de knop tot het display [KEYFOB WISSEN] weergeeft.			
KEYFOB WISSEN	Het display toont [H01:Keyfob], afwisselend met het ID nummer van de keyfob.			
H01:keyfob	Voer het nummer van de keyfob die u wenst te verwijderen in, bijv. [06], of gebruik de en totesen totdat de gewenste tag op het display bijvoorbeeld verschijnt: H06:Keyfob" en "ID Nr. 300-6108".			
H06:keyfob	Als de te verwijderen keyfob op het display verschijnt, druk op .			
Ø				
ID No. 300-6108				
<off> = WISSEN</off>	Druk op 🗗. om het wissen uit te voeren.			
KEYFOB WISSEN	Om een andere keyfob te wissen druk op 🚺 of sluit het geheel af door 🙆 in te drukken.			

Tijd instellen

	U C Antoning Inschakelen Deurbel Storing
P16 P216 P218	Volgende Volgende Volge
	Noodoproep Gelijktijdig indrukken (druk 2 sec.) for aniekalarm O for Brand (druk 2 sec.)
	Volume / Dimmer (+)* - 1 2 3 3 - 1 - Inschakelen Boodschap opnemen*
	Volume / Dimmer (-)* - 4 5 5 6 6 7 A - Deelschakeling Boodschap afluisteren* Licht UIT*
	Luidspreker AAN/UIT - 7 4 8 A 9 0 Uitschakelen Deurbel AAN/UIT - 7 4 8 A 9 0 Verlichting prog.*
	Logboek - * 🔽 0 🕄 # mì 🗂 - Terug Inicoptijd AAN/UIT

에 Becu

Beveiliging

De tijd instellen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE				
GEBEED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de				
GENEED 00:00	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].				
GEBRUIKERSOPTIES					
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.				
GEBBUIKEBSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op				
GEBHOIKENSCODES	de knop tot dat het display toont [TIJD INSTELLEN].				
TIJD INSTELLEN					
12-UURS KLOK	Het display toont het momenteel geselecteerde tijdformaat.				
OF	Klik op de of 🔤 knop totdat het display het gewenste				
	tijdformaat toont, bijvoorbeeld, "24-UURS KLOK" en druk ter bevestiging op				
24-UURS KLOK					
TI.ID 12:40	Gebruik het numerieke keypad voor het invoeren van de juiste tijd,				
	bijvoorbeeld "08:55" bij de positie van de knipperende cursor. Als u met de				
	instelling tevreden bent, druk dan ter bevestiging op				
TIJD 08:55	Om de tijd opnieuw of de datum in te stellen druk op 101 of sluit het geheel af door 101 in te drukken.				

Beveiliging

Datum instellen 也 ω Û \wedge Netspanning Inschakelen Deurbel Storing Keuze / OK ** OIOK Volgende Gelijktijdig indrukken Brand (druk 2 sec.) Noodoproep (druk 2 sec.) + O voor O 4 Volume / Dimmer (+)* - 1 🗠 2 🔊 3 👁 ۵ -Inschakelen Boodschap opnemen* Licht AAN* Volume / Dimmer (-)* - 4 🗠 5 🖸 6 🛇 🔝 -Deelschakeling Boodschap afluisteren* Licht UIT* Luidspreker AAN/UIT - 7 🎝 8 🏠 9 😂 🗗 Uitschakelen Deurbel AAN/UIT Verlichting prog.* Logboek - * 🗇 0 🕄 # 🕅 🕤 -Terug Inlooptijd AAN/UIT Partitie

« Becu

De datum instellen vindt plaats in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE						
GEBEED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de						
GENEED 00:00	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].						
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op						
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.						
GEBBUIKEBSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk						
GEBHOIKENSCODES	op de knop tot dat het display toont [DATUM INSTELLEN].						
DATUM INSTELLEN							
	Het display toont het momenteel geselecteerde datum formaat.						
OF	Klik op de of 🔄 knop totdat het display het gewenste						
	datumformaat toont, bijvoorbeeld, "DATUM DD/MM/JJJJJ" en druk ter						
DATUM DD/MM/JJJJ	bevestiging op						
	-/ Cabruik bat numariaka kaunad war bat invasran yan da iujata datum						
DATUM <u>20/04/2011</u>	Georuik net numerieke keypad voor net invoeren van de juiste datum,						
	Als u met de instelling tevreden bent, druk dan ter bevestiging op						
	Om de datum opnieuw in te stellen druk op 🚺 of sluit het geheel af door 🙆						
DATUM <u>2</u> 0/04/2011	in te drukken.						



Privé telefoonmeldingen instellen



De privé telefoonmeldingen instellen kan in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE					
GEBEED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de					
	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].					
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op					
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.					
GEBBUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op					
GEBRUIKENGGODEG	de knop tot dat het display toont [PRIVE MELDEN].					
PRIVE MELDEN	Druk op De keuze [PRIVE BELLEN] verschijnt.					
PRIVE BELLEN	Druk op om [PRIVE BELLEN] verder in te stellen. Dit zijn:					
	BELEOGINGEN					
	SPRAAK<>PRIVE					
	BEVESTIIGING					
MELDINGEN	Druk op om de gewenste melding te kiezen uit een lijst.					
	Geen rapportage Er worden geen gebeurtenissen gemeld					
	Alles Alle gebeurtenissen Alles (-o/c) Alle gebeurtenissen, behalve in/uitschakelingen					
	Alles (-alerts) Alle gebeurtenissen, behalve waarschuwingen					
$\wedge \vee \vee$	Alarm Alleen alarmberichten					
	Alert Alleen waarschuwingsberichten					
	o/c Alleen in- en uitschakelen (openen/sluiten)					
Geen rapportage	Het display toont de momenteel geselecteerd melding.					
	Klik op de of knop totdat het display de gewenste melding toont					
	en druk ter bevestiging van de selectie op					
Alarm	veel al wordt gekozen voor [Alarm] of [Alles – (o/c)] dit is: "alarm + alerts".					
MELDINGEN	Klik op de of 🔄 knop tot het display het gewenste telefoonnummer					
	weergeeft dat u wilt programmeren of bewerken,					
	DIJVOORDEEID "PRIVE TEI NR. 2".					



Informatie: Info@becu.nl - www.becu.nl Webwinkel: www.becu.eu

Privé telefoonmeldingen instellen -vervolg

	Netspanning Inschakelen Deurbel Storing
P116 P216 P216	Volgende Volgende Volge
	Noodoproep Gelijktijdig indrukken voor paniekalarm 👽 6 Brand (druk 2 sec.)
	Volume / Dimmer (+)* - 1 2 2 3 3 0 - Inschakelen Boodschap opnemen*
2.2.2.5	Volume / Dimmer (-)* - 4 2 5 2 6 0 A - Deelschakeling Boodschap afluisteren*Licht UIT*
	Luidspreker AAN/UIT - 7 🗱 8 🏠 9 😂 🔐 - Uitschakelen Deurbel AAN/UIT
	Logboek - * 🖓 0 🔽 # 🕅 🗂 - Terug Inlooptijd AAN/UIT
Drive tel pr. 2	Druk op O'' om dit nummer in te vullen of te bewerken
Prive tel. nr. 2	
0332459944	numerieke keypad het invoeren van de 4-cijferige code (bijv. tel.nr. 0332459944) op de positie van de knipperende cursor.
	Druk op om de telefoonnummer op te slaan.
Prive tel. nr. 2	Klik op de of knop tot in het display [Belpogingen] verschijnt om deze in te stellen.
Belpogingen	Druk op Ore om [Belpogingen] verder in te stellen. Dit zijn 1, 2, 3 of 4 pogingen.
4 pogingen 🗖	Het display toont het momenteel geselecteerd aantal. Klik op de of 🗊 knop totdat het display de gewenste waarde toont.
3 pogingen 🔳	Veel al wordt gekozen voor 2 of 3 pogingen. Druk op om de keuze
Belpogingen	Klik op de of 🔄 knop tot in het display [Spraak<>Prive] verschijnt om deze in te stellen.
Spraak<>prive	Druk op Ore om [Spraak<>Prive] verder in te stellen. Dit zijn [2w spraak aan] of [2w spraak uit]
2w spraak aan	Het display toont het momenteel geselecteerde keuze.
	Klik op de of knop totdat het display de gewenste waarde toont.
	Druk op of the keuze te bevestigen.
Spraak<>prive	deze in te stellen
Bevestiging	Druk op or om [Bevestiging] verder in te stellen. Dit zijn [Enkel nummer] of [Alle nummers]
enkel nummer	Het display toont het momenteel geselecteerde keuze.
onto nammor	Klik op de of 🔄 knop totdat het display de gewenste waarde toont
	en druk ter bevestiging van de selectie op 🙂 ඟ
Bevestiging	geheel af door a in te drukken.
PRIVE BELLEN	

SMS-meldingen instellen



De privé telefoonmeldingen instellen kan in het gebruikersmenu. Dit menu is uitsluitend toegankelijk voor de hoofdgebruiker (gebruiker 01).

SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE						
GEBEED 00:00	Controleer dat het system is uitgeschakeld en druk dan herhaaldelijk op de						
	knop tot dat het display toont [GEBRUIKERSOPTIES].						
GEBRUIKERSOPTIES	Druk op 🚺 🗥						
TOETS CODE:	Tik de hoofdgebruikerscode in.						
GEBRUIKERSCODES	In het scherm staat nu [GEBRUIKERSCODES] en druk dan herhaaldelijk op						
	de knop tot dat het display toont [PRIVE MELDEN].						
PRIVE MELDEN	Druk op De keuze [PRIVE BELLEN] verschijnt.						
PRIVE BELLEN	Druk op pom [SMS DOORMELDING] krijgt.						
SMS DOORMELDING	Druk op om [SMS DOORMELDING] verder in te stellen. Dit zijn:						
	MELDINGEN						
	SMS-NUMMERS 1 t/m 4						
MELDINGEN	Druk op or o m de gewenste melding te kiezen uit een lijst.						
	Alles Alle gebeurtenissen						
	Alles (-o/c) Alle gebeurtenissen, behalve in/uitschakelingen						
	Alles (-alerts) Alle gebeurtenissen, behalve waarschuwingen						
	Alarm Alleen alarmberichten						
	Alert Alleen waarschuwingsberichten						
	o/c Alleen in- en uitschakelen (openen/sluiten)						
Geen rapportage	Het display toont de momenteel geselecteerd melding.						
doon rapportago =	Klik op de of knop totdat het display de gewenste melding toont						
	en druk ter bevestiging van de selectie op 🔮 📴						
Alarm	Veel al wordt gekozen voor [Alarm] of [Alles – (o/c)] dit is: "alarm + alerts".						
MELDINGEN	Klik op de 💴 of 🔄 knop tot het display het gewenste SMS-nummer						
	weergeeft dat u wilt programmeren of bewerken,						
	DIJVOORDEEID "TE SMS NUMMEK".						



SMS-meldingen instellen -vervolg

	Netspanning Inschakelen Deurbel Storing
P118 - P218 - P316	Volgende 🕨 🚺 I OK Keuze / OK
	Noodoproep (druk 2 sec.) - Gelijktijdig voor paniekalarm O & Brand (druk 2 sec.)
	Volume / Dimmer (+)* - 1 * 2 2 3 • 1 - Inschakelen Boodschap opnemen*
3.624	Volume / Dimmer (-)* - 4 5 0 6 0 A - Deelschakeling Boodschap afluisteren*
	Luidspreker AAN/UIT - 7 🛠 8 🎧 9 🐼 LP - Uitschakelen Deurbel AAN/UIT
	Logboek – 🗱 🎵 0 🔀 # mì 🗂 – Terug Inlooptijd AAN/UIT
SCHERMINHOUD	UIT TE VOEREN ACTIE
1e SMS NUMMER	Druk op om dit nummer in te vullen of te bewerken.
■ 0621150459	Voor het programmeren of bewerken van het SMS-nummer gebruik het numerieke keypad (bijv. 0621150459) op de positie van de knipperende cursor. Druk op 1 ok om de code op te slaan.
	Druk op om eventueel volgende SMS-nummers in te stellen
2e SMS NUMMER	Om terug te gaan naar begin [SMS DOORMELDING] druk op 🚺 of sluit het geheel af door 🙆 in te drukken.
SMS DOORMELDING	



Het gebruik van telefoon- en SMS-berichten

De PowerMaster 30 is bij uitstek geschikt om meldingen rechtstreeks af te handelen door gebruik van telefoon/GSM.

Technisch is het volgende mogelijk:

1. Bij gebruik van de vaste telefoonaansluiting

- a. De PowerMaster 30 rapporteert alarmoproepen en meldingen naar maximaal vier telefoons/GSM's.
- b. Via een telefoon of GSM inkiezen om aan de PowerMaster.30 opdrachten te geven zoals "inschakelen" of om informatie op te vragen.
- 2. Bij gebruik van de GSM module
 - a. De PowerMaster 30 rapporteert alarmoproepen en meldingen naar maximaal vier telefoons/GSM's
 - b. Via een telefoon of GSM inkiezen om aan de PowerMaster 30 opdrachten te geven zoals "inschakelen" of om informatie op te vragen.
 - c. Het versturen van SMS-meldingen naar maximaal 4 GSM's.
 - d. Via een GSM toestel SMS berichten versturen om aan de PowerMaster.30 opdrachten te geven zoals "inschakelen" of om informatie op te vragen.

Bij het versturen van alarmoproepen kan gekozen worden voor de volgende instellingen

- 1. Geen rapportage Er worden geen gebeurtenissen gemeld
- 2. Alles Alle gebeurtenissen
- 3. Alles (-o/c) Alle gebeurtenissen, behalve in/uitschakelingen
- 4. Alles (-alerts) Alle gebeurtenissen, behalve waarschuwingen
- 5. Alarm Alleen alarmberichten
- 6. Alert Alleen waarschuwingsberichten
- 7. o/c Alleen in- en uitschakelen (openen/sluiten)

Let op: "alles" betekent dat alle gebeurtenissen, inclusief lage batterij en netspanning berichten.

Bij het gebruik van een vaste telefoon-aansluiting is eigenlijk alleen de keuze Alles (-o/c) of Alarm voor de hand liggend. Namelijk wenst u naast alarmberichten ook waarschuwingsberichten zoals noodoproepen, lage batterij en netspanningsberichten dan kiest u voor Alles (-o/c), anders kiest u voor Alarm

Bij het gebruik van een GSM module is er naast de telefoonaanmelding de mogelijkheid om SMS meldingen te sturen. Veelal wordt dan gekozen voor **Alarm** bij de telefoonmelding en aanvullend daarop voor **Alert** bij SMS meldingen. Bij specifieke situaties kunnen uiteraard andere keuzen aan de orde zijn.

Naar privé telefoons rapporteren

Wanneer de gebelde persoon het bericht van de PowerMaster krijgt, hoort hij na "opnemen" een gesproken bericht dat bestaat uit een "huis identiteit" en de gebeurtenis. Als er bijvoorbeeld bij de familie Jansen brand is ontstaan zal het bericht als volgt zijn:

[Familie Jansen - brandalarm].

Als bij de familie Jansen een inbraakalarm is:

[Familie Pieterse - inbraakalarm].

Degene die gebeld wordt, moet het bericht bevestigen (zoals later wordt uitgelegd). Als het bericht niet wordt bevestigd, wordt het bericht gedurende 45 seconden zo veel mogelijk herhaald. Als de 45 seconden verstreken zijn, zal de PowerMaster de lijn verbreken en het volgende privé telefoonnummer van de lijst bellen (als de voice-mail aanstaat wordt dus automatisch de verbinding na 45 seconde verbroken).

Degenen die gebeld wordt kan het bericht met een toets op zijn telefoon als volgt bevestigen.

Functie	┢ Toets	
Luisteren: het beveiligde pand kan gedurende 50 seconden worden "ingeluisterd". De opgebelde persoon kan de tijd met 60 seconden verlengen door nogmaals op [3] te drukken voordat PowerMaster de lijn verbreekt, of door op [1] te drukken om te spreken.	3	
Spreken: u kunt 50 seconden spreken tegen degene die in het pand is. De opgebelde persoon kan de "Spraak" sessie verlengen door weer op [1] te drukken voordat PowerMaster de lijn verbreekt, of door op [3] te drukken om te luisteren.	1	
2-weg conversatie: u kunt 50 sec. met de opgebelde persoon spreken en luisteren zonder dat u het systeem van "luisteren" naar "spreken" hoeft te schakelen (te verlengen).		
Statusrapport opvragen: de PowerMaster geeft een gesproken systeemstatus rapport. Voorbeeld: [Uitgeschakeld – gereed voor in te schakelen] of [Ingeschakeld - achterdeur open, alarm woonkamer]		
Alleen bevestigen: de PowerMaster verbreekt de verbinding en beschouwt de melding als afgehandeld.		

Als de toets 2 wordt gebruikt, dan stopt dus de rapportage naar het volgend telefoonnummer. Wordt de verbinding verbroken (telefoongesprek beëindigen) of duurt de rapportage langer dan 50 sec zonder gebruik van toetsen, dan breekt de PowerMaster zelf de rapportage af naar deze contactpersoon en volgt de rapportage naar volgende contactpersoon.

Kaartjes om op te bergen in de portemonnee

Alarmmelding via telefoon		_		Alarmmelding via telefoon	
1	Telefoon op normale wijze opnemen.		-	Telef	oon op normale wijze opnemen.
	6	Druk op 6 om gedurende 45 seconde te spreken en luisteren. Verlengen door nogmaals op 6 drukken.	(6	Druk op 6 om gedurende 45 seconde te spreken en luisteren. Verlengen door nogmaals op 6 drukken.
	9	Druk op 9 voor informatie over het alarm.	9)	Druk op 9 voor informatie over het alarm.
	2	Druk op 2 om alarmmelding te beëindigen.	1	2	Druk op 2 om alarmmelding te beëindigen.
	Alarmnu	mmer inbraak: 0900-8844 / brand/noodsituatie: 112	Ala	irmnu	Immer inbraak: 0900-8844 / brand/noodsituatie: 112



Gebruik van de telefoon om de PowerMaster te bedienen

Algemeen

Het is mogelijk om de PowerMaster via de telefoon te bedienen. Hiervoor moet eerst verbinding worden gemaakt met de PowerMaster. Dit gebeurt als volgt:

Optie 1: PowerMaster is aangesloten op een vaste telefoonlijn

- 1. Kies het telefoonnummer waarop de PowerMaster is aangesloten.
- 2. Laat de telefoon 2 tot 4 keer overgaan en verbreek dan de verbinding
- 3. Wacht tenminste 12 seconden (niet langer dan 30 seconden)
- 4. Draai het telefoonnummer opnieuw.
- 5. Na korte tijd reageert de PowerMaster met een schril geluid.
- 6. Druk op * (om het geluid te stoppen) en tik in: gebruikerscode #.

Optie 2: PowerMaster is aangesloten via een GSM interface

- 1. Kies het GSMnummer van de PowerMaster
- 2. De PowerMaster reageert met een schril geluid.
- 3. Druk op * (het geluid stopt) en tik in: gebruikerscode #.

Er is nu verbinding met de PowerMaster. Hierna kunnen commando's worden gegeven. De

voornaamste staan in onderstaande tabel (wacht U langer dan 50 seconde met het invoeren van een toets, dan wordt de verbinding verbroken):

*1#	Uitschakelen
*3#	Inschakelen
*31#	Versneld inschakelen
*9#	Status van de alarminstallatie opvragen 🔪 🔔 🔶 🁝
*7#	Luisteren / spreken starten.
	Wacht tot u twee toontjes hoort en voer een van onderstaande commando's uit.
3	Luisteren wat er gebeurt of dat iemand spreekt (maximaal 50 seconde).
1	Spreken tegen iemand in huis (maximaal 50 seconde).
6	Spreken en luisteren gelijkt <mark>ij</mark> dig (maximaal 50 seconde).
	Bij kiezer programmering moet wel twee-weg "aan" zijn gezet
*99#	Einde. De alarminstallatie beëindigt de telefoonverbinding

Kaartjes om op te bergen in de portemonnee

	Gebruik van telefoon voor bedienen PowerMaster Kies telefoonnummer, 2 x overlaten gaan, verbreken 12 sec wachten, kies opnieuw en wacht op piep Toets in: *gebruikerscode# en voer commando's uit		Gebruik van telefoon voor bedienen PowerMaster Kies telefoonnummer en wacht op piep (GSM-optie) Toets in: *gebruikerscode# en voer commando's uit	
	*1#	Uitschakelen	*1#	Uitschakelen
	*3#	Inschakelen	*3#	Inschakelen
	*9#	Status van de alarminstallatie opvragen	*9#	Status van de alarminstallatie opvragen
	*7#	Luisteren / spreken starten.	*7#	Luisteren / spreken starten.
9		Wacht tot u twee toontjes hoort		Wacht tot u twee toontjes hoort
		Voer daarna onderstaande 2 commando's uit.		Voer daarna onderstaande 2 commando's uit.
	3	Luisteren in huis (maximaal 45 seconde).	3	Luisteren in huis (maximaal 45 seconde).
	1	Spreken in huis (maximaal 45 seconde).	1	Spreken in huis (maximaal 45 seconde).
	*99#	Afsluiten	*99#	Afsluiten

Gebruik van SMS-berichten om de PowerMaster te bedienen

De voornaamste SMS commando's zijn in de volgende tabel weergegeven.

Dit SMS commando verstuurt u naar GSM-nummer van sim-kaart van de PowerMaster Waar 1111 staat, wordt de hoofdgebruikerscode bedoeld.

Waar BECU staat, wordt uw eigen naam, zogenaamde huisidentiteit bedoeld.

Waar P1 (partitie 1) staat, kunt u uiteraard ook P2 (partitie 2) of P3 (partitie 3) gebruiken. Het gebruik van spaties aangeven met zijn essentieel!!!

AAN 1111	Totaal inschakelen		
DEEL 111	Gedeeltelijk inschakelen		
UIT 1111	Uitschakelen		
STATUS 1111	Status opvragen. U krijgt een SMS-bericht terug met de status van de		
	PowerMaster.		
	Het is aan te bevelen om dit commando te gebruiken na inschakelen		
	en uitschakelen om na te gaan of deze plaatsvond.		
HUIS ID 1111 BECU	Om de huis identiteit te wijzigen.		
P1 AAN 1111	Partitie 1 totaal inschakelen 🛛 🔨 🔨 🚩		
P1 DEEL 1111	Partitie 1 gedeeltelijk inschakelen		
P1 UIT 111	Partitie 1 uitschakelen 🧈 🔨		

Kaartjes om op te bergen in de portemonnee

S	MS-Commando's	SMS-Commando's		
Vervang 1111 door eigen gebruikerscode		Vervang 1111 door eigen gebruikerscode		
Vervang P1 door het gewenste partitienummer		Vervang P1 door het gewenste partitienummer		
Het teken 🐘 staat voor spatie 🛛 🐁 📃		Het teken staat voor spatie		
AAN 1111	Totaal inschakelen	AAN 1111	Totaal inschakelen	
DEEL 111	Gedeeltelijk inschakelen	DEEL [®] 1111	Gedeeltelijk inschakelen	
UIT 111	Uitschakelen	UIT 1111	Uitschakelen	
STATUS 1111	Status opvragen.	STATUS 1111	Status opvragen.	
P1 AAN 1111	Partitie 1 totaal inschakelen	P1 AAN 1111	Partitie 1 totaal inschakelen	
P1 DEEL 1111	Partitie 1 gedeeltelijk inschakelen	P1 DEEL 1111	Partitie 1 gedeeltelijk inschakelen	
P1_UIT_1111	Partitie 1 uitschakelen	P1_UIT_1111	Partitie 1 uitschakelen	